

GRUBOŚCIOMIERZ MG-105

- Kieszonkowy grubościomierz MG-105 przeznaczony jest do pomiaru grubości warstwy lakieru lub tworzywa na podłożu magnetycznym (np. stalowym) lub niemagnetycznym (np. aluminiowym).
- W zależności od rodzaju podłoża dobierane są różne głowice pomiarowe, tj.
 - z głowicą GG-105 dla podłoża stalowego lub
 - z głowicą GG-105a dla podłoża stalowego i aluminiowego.
- Wyniki pomiarów są wyświetlane w μm .
- Przyrząd można dokalibrować na niemalowanym podłożu.
- Sygnalizacja dźwiękowa informuje o ustabilizowaniu odczytu.
- Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie odczytu na wyświetlaczu przyrządu.
- Przyrząd jest prosty w użyciu i nie wymaga wstępnego przygotowania.
- Wodoszczelna obudowa umożliwia pracę w trudnych warunkach terenowych.
- Przyrząd posiada zasilanie bateryjne.
- Automatyczne wyłączenie zasilania zabezpiecza przed przypadkowym rozładowaniem baterii.
- Przyrząd posiada deklarację zgodności CE oraz gwarancję producenta w okresie 24 miesięcy.



Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Zasilanie	Wymiary (mm)	Masa
0 ÷ 1000 μm	1 μm	$\pm 3\%$, $\pm 2 \mu\text{m}$	Baterie 3 x 1,5V (LR44)	L = 160; ϕ = 26	60 g

Producent

ELMETRON Sp.j., 41-814 Zabrze, ul. W. Witosa 10

Sprzedawca

HYDROMET S.C.
Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk
44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12
tel./fax +48 32 2345537
www.hydromet.com.pl e-mail: hydromet@hydromet.com.pl